


Verizon Ellipsis Jetpack – Hotspot

Jetpack Overview




Connecting to Your Jetpack

Wi-Fi Name (SSID) and Password

Upon initial power up, you can view your Wi-Fi name and password using the following steps:

1. Power on your Jetpack.
2. Press **Power/Menu button** quickly when the display is on.
 - a. Press one time for data usage information.
 - b. Press two times for the Wi-Fi name.
 - c. Press three times for the Password.
 - d. Press four times for Settings and Info URL guide
 - e. Press five times to return to the Home screen

Power button/
Menu button



Back to main screen

Connecting to the Internet

1. Open the Wi-Fi application or controls on your laptop or Wi-Fi capable device that you want to connect to your Jetpack and find the Jetpack's Wi-Fi name "Ellipsis Jetpack xxx."
2. Click Connect and enter the password when prompted.

Verizon Ellipsis Jetpack – Hotspot

Descripción del Jetpack




Para conectarte al Jetpack

El nombre del Wi-Fi y la Contraseña (Password)

Tras el encendido inicial, puedes ver el nombre y la contraseña del Wi-Fi siguiendo estos pasos:

1. Prende el Jetpack.
2. Presiona **botón de encendido/menú** rápidamente una vez que la pantalla esté encendida.
 - a. Presiona una vez para obtener información sobre el uso de datos.
 - b. Presiona dos veces para ver el nombre del Wi-Fi.
 - c. Presiona tres veces para ver la contraseña.
 - d. Presiona cuatro veces para ver el enlace a la página de configuración e información.
 - e. Presiona cinco veces para volver a la pantalla de inicio.

Botón de encendido/menú



Para conectarse a Internet

1. Abra las opciones o controles de Wi-Fi en su computadora o dispositivo compatible con Wi-Fi que desea conectar a su Jetpack (hotspot) y encuentre el nombre del Wi-Fi del Jetpack "Ellipsis Jetpack xxxx."
2. Haga clic en Conectar e introduzca la contraseña cuando se le solicite.